



# Guide d'installation

## Pro' Fluid 44

### Logiciel de dimensionnement thermique, aéraulique et hydraulique

Le fichier concerné est *ProFluid44* dans sa dernière version

#### 1<sup>ère</sup> Installation :

- Double cliquer sur le fichier exécutable « *ProFluid44v1\_i.exe* » (
- Une fenêtre s'ouvre pour vous indiquer que vous allez installer le logiciel et que l'installation va être suivie. Cliquer sur « suivant »
- Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Il s'agit de l'emplacement pour l'installation. Le logiciel va vouloir proposer une installation dans le dossier « **C : Programme files \ université de Nantes \ profuid44** »
- Suivre la procédure d'installation
- Accepter les modifications faites sur le PC
- Fermer la fenêtre une fois l'installation terminée

Le logiciel se trouve dans le menu démarrer (tous les programmes → dossier Pro Fluid44).

#### Réinstallation, réparation ou installation d'une version plus récente :

- Pour réinstaller une même version, vous devez lancer le programme d'installation une première fois pour supprimer les fichiers déjà existants. Ensuite, vous devez lancer la procédure d'installation.
- Pour installer une nouvelle version du logiciel Pro' Fluid44, vous devez simplement lancer l'installation. La version antérieure sera directement supprimée.